uptech



Projecteur ciel étoilé
Lampe d'ambiance

10000255803 - 308632

Notice de montage

SOMMAIRE

1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS / DONNÉES TECHNIQUES	2
2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
3 - DESCRIPTION	4
4 - UTILISATION	5
5 - NETTOYAGE & ENTRETIEN	6
6 - MISE AU REBUT	6
7 - GARANTIE	7

1- ÉLÉMENTS LIVRÉS DONNÉES TECHNIQUES





Projecteur ciel étoilé, lampe d'ambiance
1 notice de montage + 1 câble USB
Alimentation : Câble USB (inclus)
Entrée : 5V ⎓ 1A
Sortie : 3V ⎓ 1A
Puissance : 3W
Éclairage : LED - RVB
Température de la lumière : Blanc froid : 6000K Blanc chaud : 3000K
Flux lumineux : 180 Lm
Angle de rayonnement : 180°
Index couleur : CRI:RA(70)
Durée de vie : 10 000H
Nombre de cycles de commutation : 5000 fois
Pleine lumière instantanée 60% (<1sec.)
Dimensions : Ø13,8 x 14 cm
Longueur du câble USB : 1m

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS À CONSERVER
PRODUIT À USAGE DOMESTIQUE.

DANGER ! pour les enfants.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Tenir les petites pièces détachables hors de la portée des enfants.
- Le produit est destiné uniquement aux adultes.

Avertissement ! Afin de réduire le risque de choc électrique, d'incendie et de blessure, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes :

- Ne pas utiliser ce produit si certaines parties sont manquantes, endommagées ou usées.
- Contrôler régulièrement l'appareil et le câble d'alimentation.
- Ne jamais utiliser le produit ou les câbles si vous détectez le moindre endommagement.
- Vérifier l'appareil et le câble USB avant et après chaque utilisation.
- Tenir éloigné le produit de toutes flammes et sources directes de chaleur telles que cheminées et radiateurs.
- Ne pas l'utiliser de façon inappropriée.
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de chutes ni de coups.
- Débrancher le cordon d'alimentation quand vous n'utilisez pas la lampe.
- Ne plus retirer le globe, une fois qu'il est posé sur sa base.
- Ne pas stocker la lampe dans un environnement exposé au soleil direct.
- Stocker le bureau dans un endroit sec et exempts de poussière.
- Ne pas stocker le bureau dans un environnement trop humide ou à température trop élevée (50° maximum).
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou l'utiliser à proximité de liquides.
- Ne pas le toucher avec les mains mouillées.
- Ne pas essayer de réparer/modifier soi-même les éléments électriques du produit, il doit être remplacé par
le fabricant, le service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Ce produit n'est pas rechargeable.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
- Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Ces lampes LED ne sont pas remplaçables, lorsqu'elles atteignent leur fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

3 - DESCRIPTION





Câble de
chargement USB

4 - UTILISATION

AVANT UTILISATION

1. Enlevez les adhésifs maintenant le globe étoilé en place sur la base de la lampe.
2. Branchez le câble d'alimentation USB.
NOTE : La lampe n'est pas rechargeable. Laissez-la branchée pour la faire marcher.
3. Allumez la lampe projecteur ciel étoilé en appuyant sur le bouton marche/arrêt à l'arrière de l'appareil.
NOTE : La lumière blanche s'allume par défaut et le globe étoilé commence à tourner.

POUR CHANGER DE COULEUR MANUELLEMENT :

4. Appuyez une seconde fois sur le bouton marche/arrêt pour changer la lumière en bleue .
5. Appuyez une troisième fois sur le bouton marche/arrêt pour passer en lumière chaude.

POUR CHANGER DE COULEUR AUTOMATIQUEMENT :

6. Appuyez une quatrième fois et la couleur de la lumière changera toutes les 3 secondes en alternant entre blanc froid, bleu et blanc chaud.
7. Pour éteindre l'appareil appuyez une cinquième fois sur le bouton marche/arrêt.

5 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec.

6 - MISE AU REBUT

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez
les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

7 - GARANTIE

Garantie 2 ans

Les conditions de garantie sont disponibles sur le site : www.lafoirfouille.fr

Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles qualités rigoureux.

Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, présente des défauts de fabrication et ou de matériaux, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

Par email : sav@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone : 08 11 38 36 37

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial.
La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force
et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

Fabriqué en Chine
Importé par **YOU Import,**
230 avenue du Prado,
13008 Marseille - FRANCE
La Foir'Fouille S.A.
30 rue Maryse Bastié
34170 Castelnau-le-Lez
FRANCE

05/2022